

HYDROSTATISCHE LENKUNG

STÖRUNGSSUCHE

Störungen	Ursachen	Abhilfe
LENKUNGS-AUSFALL DES TRAKTORS.	Kein Öl im Behälter.	Behälter mit Öl auffüllen.
	Luft im Kreislauf.	Kreislauf entlüften.
	Falsch geeichtes Sicherheitsventil.	Ventile auswechseln.
	Gebrochener Haltestift des Steuergerätes.	Stift auswechseln.
HARTGÄNGIGE LENKUNG.	Falsch geeichtes Sicherheitsventil.	Ventile auswechseln.
	Luft im Kreislauf.	Kreislauf entlüften.
	Ölsickern wegen Verschleiss des Dichtringes des Innenkolbens des Hubzylinders.	Auswechseln.
VERSCHLEISS DES STEUERGERÄTES UND DER DURCHFLUSSABDECKUNG.	Verschmutztes Öl.	Öl und Filter auswechseln.
	Nicht empfohlene Ölqualität.	Empfohlene Ölqualität verwenden (siehe Tabelle der technischen Daten).
BLOCKIERTES STEUERGERÄT.		Steuergerät reinigen und Öl wechseln.
	Zu heisses Öl wegen zu starker Beanspruchung der Ventile.	Traktor abstellen und abwarten bis das Öl abkühlt.
RÄDERSCHWINGUNG.	Luft im Kreislauf.	Kreislauf entlüften.
	Sickern im Inneren des Hubzylinders.	Dichtring des Hubzylinderkolbens auswechseln.
	Falsch geeichte Ventile.	Einstellen.

BEMERKUNGEN: